

Kynsitukku Pro 870 kynsipora 40000 rpm desinfioinnilla (14823)

Professional kynsipora 40 000 rpm desinfiointitoiminnolla
Professional kynsipora 40 000 rpm desinfiointitoiminnolla on tehokas ja ladattava kynsipora ammattimaiseen manikyyri- ja kynsistudiokäyttöön. Jopa 40 000 kierroksen minuuttinopeus, portaaton nopeudensäätö, digitaalinen näyttö, vaihdettava pyörimissuunta ja 2600 mAh akku tekevät kynsiporasta monipuolisen työvälineen geeli- ja rakennekynsien käsittelyyn. Tämän ammattimaisen kynsiporan erityisominaisuus on desinfioivalla toiminnolla varustettu lataustelakka. Telakassa on erilliset desinfiointitoiminnot kynsiporan käsiosalle ja poranterälle.



KÄYTTÖ

Asenna sopiva poranterä käsiosaan ja lukitse se huolellisesti. Käynnistä kynsipora painamalla virtapainiketta pitkään. Valitse tarvittaessa pyörimissuunta F/R-painikkeella. Säädä kierrosnopeus työvaiheeseen sopivaksi nopeudensäätönupilla. Lyhyt virtapainikkeen painallus keskeyttää työskentelyn tai jatkaa sitä. Käytön jälkeen sammuta laite ja käsittele käsiosa ja poranterä asianmukaisesti. Kun kynsipora on taukotilassa tai nopeus on säädetty arvoon 0, laite siirtyy automaattisesti lepotilaan noin 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Käsiosan desinfiointi: Aseta kynsiporan käsiosa desinfiointilokeroon laitteen ollessa päällä. Toiminto käynnistyy automaattisesti ja desinfiointijakso kestää noin 1 minuutin. Vihreä merkkivalo sammuu jakson päätyttyä.

Poranterän desinfiointi: Aseta poranterä sille tarkoitettuun lokeroon ja sulje kansi. Desinfiointijakso kestää noin 3 minuuttia. Vihreä merkkivalo palaa toiminnon aikana ja sammuu jakson valmistuttua.

VAROITUKSET

Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muun vettä sisältävän astian lähellä. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen, koska veden läheisyys aiheuttaa vaaraa myös laitteen ollessa sammutettuna.

Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

TAKUU

Tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Takuu kattaa laitteen takuuajan esiin tulevat valmistusvirheet. Takuu ei kata normaalia laitteen kulumista ja siitä johtuvia vikoja. Tuotteita täytyy käyttää ohjeiden mukaisesti ja laitteen ylikuormittaminen ei ole takuun alainen vika. Laitteet pitää puhdistaa säännöllisesti, koska liika lyhentää tuotteen käyttöikää. Jos laitetta käytetään ammattikäytössä, takuuajan puolet normaalistakin takuuajasta. Takuu ei sisällä tuotteen toimituskuluja takuuhuoltoon vaan asiakkaan täytyy maksaa toimituskulut itse tai tuoda laite myymäläämme huoltoon. Takuuhuollon jälkeen tuote toimitetaan asiakkaalle takaisin edullisimmalla tavalla.

HÄVITTÄMINEN

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita tuote sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen paikallisten ohjeiden mukaisesti.

HUOLTO JA ASIAKASPALVELU

Vikatilanteissa, takuuasioissa ja huoltotarpeissa ota yhteyttä maahantuojaan. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.

MAAHANTUOJA:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com





Kynsitukku Pro 870 nagelfräs 40 000 rpm med desinfektionsfunktion (14823)

Professionell nagelborste 40 000 rpm med desinfektionsfunktion
Professionell nagelborste 40 000 rpm med desinfektionsfunktion är ett effektivt och uppladdningsbart nagelborste för professionell manikyr och nagelstudioanvändning. Med upp till 40 000 varv per minut, steglös hastighetsreglering, digital display, utbytbar rotationsriktning och 2600 mAh batteri gör nagelborsten till ett mångsidigt verktyg för behandling av gel- och byggnaglar.

En särskild egenskap hos denna professionella nagelborste är laddstationen med desinfektionsfunktion. Stationen har separata desinfektionsfunktioner för nagelborstens handdel och borrarpet.



ANVÄNDNING

Installera en lämplig borrarpet i handtaget och lås den noggrant. Starta nagelbormaskinen genom att trycka på strömbrytaren länge. Välj vid behov rotationsriktning med F/R-knappen. Justera varvtalet till en lämplig hastighet med hastighetsregleringsratten. Ett kort tryck på strömbrytaren avbryter arbetet eller fortsätter det. Stäng av enheten efter användning och hantera handtaget och borrarpeten på rätt sätt. När nagelbormaskinen är i pausläge eller hastigheten är inställd på 0, går enheten automatiskt in i viloläge efter cirka 10 minuters inaktivitet.

Desinfektion av handtaget: Placera nagelbormaskinens handtag i desinfektionsfacket medan enheten är på. Funktionen startar automatiskt och desinfektionscykeln varar i cirka 1 minut. Det gröna indikatorljuset släcks när cykeln är slut.

Desinfektion av borrarpeten: Placera borrarpeten i det avsedda facket och stäng locket.

Desinfektionscykeln varar i cirka 3 minuter. Det gröna indikatorljuset lyser under funktionen och släcks när cykeln är klar.

VARNINGAR

Använd inte apparaten nära badkar, dusch, handfat eller andra kärl som innehåller vatten. När apparaten används i badrum, dra ur kontakten efter användning eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.

Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda apparaten om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som användningen innebär. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring eller användarunderhåll utan tillsyn.

GARANTI

Produkten har ett (1) års garanti. Garantin täcker tillverkningsfel som uppstår under garantitiden. Garantin täcker inte normalt slitage eller fel som beror på slitage. Produkten ska användas enligt anvisningarna och överbelastning omfattas inte av garantin. Apparaten ska rengöras regelbundet eftersom smuts förkortar produktens livslängd. Vid professionell användning är garantitiden hälften av den normala garantitiden. Garantin omfattar inte fraktkostnader till garantiservice; kunden betalar frakten själv eller lämnar produkten till vår butik för service. Efter garantiservice returneras produkten på det förmånligaste sättet.

AVFALLSHANTERING

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall. Lämna produkten till en lämplig insamlingsplats för el- och elektronikavfall enligt lokala anvisningar.

SERVICE OCH KUNDTJÄNST

Vid fel, garantifrågor eller behov av service, kontakta importören. Använd inte en skadad produkt.

IMPORT:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com



Certificate of Conformity

Certificate Number: DLR-260821032C

Applicant: Guangzhou Jinhai Smart Technology Co., Ltd.
3rd Floor, Building B, No. 5 Xinhai South Road, Baishu Village, Ningqi Street,
Zengcheng District, Guangzhou City

Manufacturer: Guangzhou Jinhai Smart Technology Co., Ltd.
3rd Floor, Building B, No. 5 Xinhai South Road, Baishu Village, Ningqi Street,
Zengcheng District, Guangzhou City

Product Name: Nail Drill
Model Number: 870, 703, 704, 705, 880, 890, 900, 901 Ultra, 902, 903, 904, 905, CR10, CR40, DZ80, DF20, DF30
Test Standard: IEC 62321-1-2:2013; IEC 62321-2:2011; IEC 62321-3-1:2006;
IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015;
IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.
The certificate applies to the listed sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number: DLR-260821032R.

RoHS



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the product. It does not cover other variations of the product which are not listed and relevant. Without the written approval, it is not permitted to use the test lab's logo.
Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd.
101-201 Comprehensive Building, Tongsha Electronics Longgang Factory Area, No. 1 Building
Fifth Road, Building Community, Building Street, Longgang District, Shenzhen, China
Web: www.dl-test.com E-mail: Service@dl-test.com Tel: 860-688-3552



Certificate of Conformity

Certificate Number: DLS-260821008C

Applicant: Guangzhou Jinhai Smart Technology Co., Ltd.
3rd Floor, Building B, No. 5 Xinhai South Road, Baishu Village, Ningqi Street,
Zengcheng District, Guangzhou City

Manufacturer: Guangzhou Jinhai Smart Technology Co., Ltd.
3rd Floor, Building B, No. 5 Xinhai South Road, Baishu Village, Ningqi Street,
Zengcheng District, Guangzhou City

Product Name: Nail Drill
Model Number: 870, 703, 704, 705, 880, 890, 900, 901 Ultra, 902, 903, 904, 905, CR10, CR40, DZ80, DF20, DF30
Test Standard: EN 60335-2-8:2015+A1:2016+A2:2022-A11:2022-A12:2022
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017-A1:2019+A2:2019-A14:2019
+A15:2021+A16:2023
EN 62233:2008

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council LVD directive 2014/35/EU. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this LVD Directive. It is only valid in connection with the test report number: DLS-260821008R.

CE



This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the product. It does not cover other variations of the product which are not listed and relevant. Without the written approval, it is not permitted to use the test lab's logo.
Shenzhen DL Testing Technology Co., Ltd.
101-201 Comprehensive Building, Tongsha Electronics Longgang Factory Area, No. 1 Building
Fifth Road, Building Community, Building Street, Longgang District, Shenzhen, China
Web: www.dl-test.com E-mail: Service@dl-test.com Tel: 860-688-3552



User manual - English



Kynsitukku Pro 870 nail drill 40000 rpm with disinfection (14823)

Professional nail drill 40,000 rpm with disinfection function
The Professional nail drill 40,000 rpm with disinfection function is an efficient and rechargeable nail drill for professional manicure and nail studio use. With a speed of up to 40,000 revolutions per minute, stepless speed control, digital display, reversible rotation direction, and a 2600 mAh battery, this nail drill is a versatile tool for handling gel and acrylic nails. A special feature of this professional nail drill is the charging dock equipped with disinfection functionality. The dock has separate disinfection functions for the handpiece and the drill bit.



INSTRUCTIONS

Install the appropriate drill bit into the handpiece and lock it securely. Start the nail drill by pressing the power button for a long time. If necessary, select the rotation direction using the F/R button. Adjust the speed to suit the work phase using the speed control knob. A short press of the power button will pause or resume operation. After use, turn off the device and handle the handpiece and drill bit properly. When the nail drill is in standby mode or the speed is set to 0, the device will automatically enter sleep mode after approximately 10 minutes of inactivity.
Disinfection of the handpiece: Place the nail drill handpiece in the disinfection compartment while the device is on. The function will start automatically, and the disinfection cycle lasts about 1 minute. The green indicator light will turn off at the end of the cycle.
Disinfection of the drill bit: Place the drill bit in the designated compartment and close the lid. The disinfection cycle lasts about 3 minutes. The green indicator light will be on during the operation and will turn off once the cycle is complete.

WARNINGS

Do not use this appliance near a bathtub, shower, basin or any other vessel containing water. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use because proximity to water presents a hazard even when the appliance is switched off.
Children aged 8 years or over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, may use this appliance only if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Children must not carry out cleaning or user maintenance without supervision.

WARRANTY

The product has a one (1) year warranty. The warranty covers manufacturing defects that appear during the warranty period. The warranty does not cover normal wear and tear or faults caused by such wear. The product must be used according to the instructions, and overloading the device is not covered by the warranty. The device must be cleaned regularly because dirt shortens the product lifetime. If the product is used professionally, the warranty period is half of the normal warranty period. The warranty does not include shipping costs to warranty service; the customer must pay the shipping costs or bring the product to our store for service. After warranty service, the product will be returned to the customer using the most economical method.

DISPOSAL

Do not dispose of the product with household waste. Take it to an appropriate collection point for electrical and electronic waste according to local instructions.

SERVICE AND CUSTOMER SUPPORT

For faults, warranty questions or service needs, contact the importer. Do not use a damaged product.

IMPORTER:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com





1. Tuotteen tunnistenumero

Kynsitukku Pro 870 kynsipora 40000 rpm desinfiointilla / 14823

2. Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi ja osoite

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
p. +358-50-4153459
asiakaspalvelu@kynsitukku.com

3. Vastuu

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde

Kynsitukku Pro 870 kynsipora 40000 rpm desinfiointilla / 14823

5. Sovellettava unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Direktiivit ja asetukset

EMC, LVD, RoHS, FCC

6. Käytetyt yhdenmukaistetut standardit tai tekniset eritelmät

Vaatimustenmukaisuusvakuutus perustuu alla lueteltuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai muihin teknisiin eritelmiin.

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-4-2:2025, EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN IEC 61000-4-6:2023
EN IEC 61000-4-11:2020+AC:2022
EN 60335-2-8:2015+A1:2016+A2:2022+A11:2022+A12:2022
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023
EN 62233:2008
FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4:2014
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2021
IEC 62321-3-1:2026
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

7. Lisätietoja ja allekirjoitus

Puolesta allekirjoittanut: CH Nails Oy
Paikka ja aika: Kempele, 14.09.2026
Valtuutettu edustaja: CH Nails Oy
Allekirjoittajan nimi ja titeli: Ari Hahto, Tekninen vastuuhenkilö

CH Nails Oy

